

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

**Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.**

#### 4. Правила эксплуатации.

**Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.**

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину цилиндрического механизма до упора, повернуть его на один или два оборота.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении. Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.

Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери, а также ключом.

Убирать защёлки с помощью ключа плавно и без резких движений.

**Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвинутых засовах.**

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

**Внимание! При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно произвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.**

#### 5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 22.12» без механизма секретности (4 класс) соответствует ГОСТ 5089 и признан годным к эксплуатации. **Рекомендуется устанавливать цилиндрический механизм классом, не ниже класса замка указанного выше.**

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

#### 6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 [ГОСТ 15150](#).

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

**Замки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.**

**Внимание! Предприятие не несёт ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Штамп торгующей  
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО «Тиара»

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: [lock@guardian.ru](mailto:lock@guardian.ru)

[www.gardian.pf](http://www.gardian.pf)



Замок цилиндрический с защелкой.

## Руководство по эксплуатации

ЗН.22.12.00 РЭ

Замок «Гардиан 22.12» цилиндрический имеет засов из трех стержней круглого сечения Ø18 мм с максимальным выдвиганием за два полных оборота ключа – 30 мм; переворачиваемую (без разборки замка) защелку, убирающуюся как от ручек с внешней и внутренней стороны двери, так и от ключа; два вертикальных ригеля, перемещающихся одновременно с засовом на расстояние 19 мм.

### 1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 40 до 75 мм.

Секретность замка зависит от секретности цилиндрического механизма, устанавливаемого в замок.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

### 2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрического механизма)	шт.	1
Винт М5х75	шт.	1
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1

**Примечание:** замок может комплектоваться лицевой планкой, винтами М5х8 – 2 шт., винтами М4х8 – 4 шт.

### 3. Установка замка.

**Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками и бронепластинами, защищающими как сам цилиндрический механизм, так и основные механизмы замка.**

Установка замка в дверь производится в положении соответствующем рисунку. Правильное положение замка – отверстие под ручку сверху, цилиндрический механизм внизу.

Замок крепить винтами М5 или М6, пропущенными через отверстия в четырех опорных втулках «А». Закрепить цилиндрический механизм в замке винтом М5х75.

С помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток засовов и защелки на косяке при плотно закрытой двери. По этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери.

При установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

Если в дверь устанавливается замок с лицевой планкой, то, кроме крепления лицевой планки, необходимо дополнительно зафиксировать корпус замка в двери от перемещений.

При необходимости изменить положение защелки, следует выполнить следующее:

- вставить в отверстие «С» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;