

4. Правила эксплуатации.

Защелка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии.
Защелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

После окончания гарантийного срока эксплуатации защелки, при необходимости, допускается разбирать защелку и смазывать её подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24. В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

5. Свидетельство о приемке.

Защелка серии «PROFI» (1 класс) соответствует ГОСТ 5089 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу защелки при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **24 месяца** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска защелки.

Защелки без гарантийной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несёт ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп торговой
организации

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.гардиан.рф



PROFI®

Защелки серии «PROFI» врезные.

Руководство по эксплуатации

1. Общие указания.

Защелки серии «PROFI» предназначены для установки, как в правые, так и в левые пластиковые и алюминиевые двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка защелки в межкомнатные деревянные двери.

Защелки имеют:

- защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию защелки изменения, не ухудшающие ее работу.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Защелка в сборе	Шт.	1
Руководство по эксплуатации	Шт.	1
Упаковка	Шт.	1

3. Установка защелки.

Установка защелки в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить защелку в паз двери и закрепить ее двумя винтами (для алюминиевых дверей), самонарезающими винтами (для пластиковых и деревянных дверей);
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток защелки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этому отпечатку разметить положение паза на косяке двери;
- закрепить ответную планку на косяке;
- контролировать свободную, без заеданий, работу защелки;
- при установке защелки необходимо обеспечить свободное вхождение защелки в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

Внимание! В процессе установки защелки не допускаются удары по корпусу и защелке.

Порядок действий для изменения положения защелки указан на рисунке.